

Technický list

WAKOL MS 260 parketové lepidlo, pevne elastické

Oblasť použitia:

Pevne elastické, 1-zložkové parketové lepidlo na pokladanie mozaikových parkiet, kantoviek, vlysov, 10mm masívu a viacvrstvových parkiet, masívnej palubovky (do max. 18 cm šírky, dubové do max. 20cm šírky), drevené koncovky RW/WE zo všetkých druhov dreva ako aj rovno kladený korok na savé a nesavé podklady v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel
- Veľmi vysoká konečná pevnosť
- Minimalizované nebezpečenstvo tvorby obrysových škár
- veľmi chudobný na emisie**
- zodpovedá DIN 14293
- ***connected systems

*bez rozpúšťadiel zodpovedá definícii TRGS 610

**podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 R, veľmi chudobný na emisie

***záruka v systéme s LOBA

Technické dáta

Surovinový základ:	MS-polymér
Čistiaci prípravok:	Neoprénové riedidlo WAKOL RV 105 alebo WAKOL RT 5960 čistiace útierky predtým ako sa lepidlo naviaže
Spôsob spracovania:	So zubovou špachtľou TKB B3 pre mozaikové parkety, B3 alebo B11 pre kantovky, stabparkety a maloformátové viacvrstvové parkety ako napr.drevené koncovky, B5 alebo B13 pre veľkoformátové viacvrstvové parkety, B13 pre masív. Voľte také ozubenie, aby bola zadná strana parkety celoplošne pokrytá lepidlom. A2 pre korkové krytiny.
Spotreba:	Cca. 400 – 450 gr/m2 pre korok Cca. 800 – 1400 gr/m2 pre parkety, vždy podľa ozubenia a podkladu
Odvetrание:	žiadne
Čas na nalepenie:	cca. 60 minút
Zaťažiteľnosť:	najskôr po 24 hodinách
Povrchová úprava:	najskôr po 24 hodinách
Teplota skladovania:	nie je citlivé na mráz
Doba skladovania:	12 mesiacov v inlineri pri izbovej teplote
GIScode:	RS 10
Emicode podľa GEV:	EC 1 R

Podklady:

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18356. Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií brániacich lepidlosti.

Kalciumsulfátové potery ošetriť podľa predpisov výrobcu resp. podľa platných noriem mechanicky predpripraviť a povysávať, pokiaľ je poter bez prachu je možné priamo nanášať WAKOL MS 260, pevneelastické lepidlo a lepiť parkety. Pokiaľ je potrebný prednáter, ako napr. pri potery z liateho betónu, použiť WAKOL PU 280 polyuretánový prednáter. Zohľadniť dobu schnutia prednáteru.

Spracovanie:

S ozubenou špachtľou rovnomerne naniesť na podklad a snažiť sa zabrániť tvorbe „hniezd“ z lepidla.

Parkety ihneď zasúvať a dobre pritlačiť. Vždy dať pozor aby bolo lepidlo nanesené na celej ploche zadnej strany parkety.

Korkové podlahy položiť a pritlačiť ručným valčekom. Položenú plochu po cca.60 a 120 min. ešte raz prevalcovať podlahovým prítláčnym valcom.

Náradie ihneď vyčistiť s WAKOL RV 105-neoprénovým riedidlom, alebo WAKOL RT 5960-čistiacimi útierkami. Po naviazaní sa lepidlo MS 260 dá odstrániť len mechanicky.

Dôležité rady

WAKOL MS 260 parketové lepidlo elastické nenanášať priamo na liaty asfalt, predtým použiť prednáter.

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 0C alebo pri viac ako 65% relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri studenom počasi treba parkety a lepidlo včas nateperovať v miestnosti kde sa budú pokladať.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu zo 18.06.2010 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.