

Ochranné zakrytie novo lakovaných, resp. olejovaných parkiet a drevených podláh

Parkety a drevené podlahy s čerstvou povrchovou úpravou musia byť často zakryté pre ochranu pred poškodením ďalšími remeselníkmi na stavbe.

Vo všeobecnosti treba brať do úvahy, že zakryť čerstvo upravovanú podlahu je možné až po dokonalom vytvrdnutí použitého systému.

Rôzne systémy dosahujú svoju konečnú tvrdosť v rôznom časovom rozmedzí. V príslušných technických listoch je čas vytvrdnutia vždy uvedený.

Pri našich vodných systémoch je potrebná doba schnutia až do zakrytia 5 dní. Olejové systémy potrebujú výrazne dlhšiu dobu schnutia (v závislosti od výberu produktu až do 10 dní). Kratšie doby čakania sú možné pri použití produktov LOBACURE WS Rush ^{A.T.}, LOBADUR[®] 2K Supra ^{A.T.}, LOBASOL[®] HS 2K ImpactOil.

Zakrytie sa nesmie robiť s parotesnými materiálmi (fólie, tetrapack atď.). My odporúčame na zakrytie našu cca.1mm hrubú filcovú lepenku LOBATOOL Cover 400gr. Pre istotu je potrebné zvrchu zlepiť hrany. Filcová lepenka nezaručuje ochranu pred pôsobením vlhkosti.

Pokiaľ sa dostane vlhkosť pod zakrytie, je možné očakávať škody, ako napr. zafarbenie dreva. Zfarbenie idú najskôr od hrán drevených prvkov a rozširujú sa potom v závislosti od doby pôsobenia na plochu. V extrémnych prípadoch sú možné zdeformovania, resp. napučanie dreva.