

WAKOL AR 150 Výztužová tkanina

Technická Informácia

Oblasť Použitia

Tkanina zo sklovlákna

- Vyztuženie vyrovnávacích hmôt na nehomogénnom podklade ako sú susediace časti poteru, vyztuženie podkladu z dreva alebo drevotriesky, prestupy podkladov, káblové kanály
- drevené podlahové dosky
- drevené panely

v interiéri

Mimoriadne vlastnosti



- odolné voči chemikáliám
- jednoduchá manipulácia
- protišmyková tkanina

1) emisná trieda podľa Francúzskeho práva

2) vhodné na podlahové kúrenie

3) vhodné pod stoličky s kolieskami

Technické údaje :

Materiál:	Tkanina zo sklovlákna
Balenie:	Rolka
Dĺžka:	50 m
Šírka:	1 m
Teplota skladovania:	nie je citlivé na mráz

Podklady

Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií ktoré bránia priľnavosti. Drevená palubovka musí byť pevne ukotvená a odvetraná. Podlahové rohože musia byť pevne prilepené k podkladu.

Spracovanie

Praskliny, resp. škáry povysávajú, podklady napenetrujte podľa vlastností povrchu s WAKOL D 3004 (dodržať pomer miešania), resp. s WAKOL D 3003, alebo s reaktívnou živicom ako napr. PU 280 a WAKOL D 3045. Dodržte predpísané doby schnutia. Prekryte pásy WAKOL AR 150, zafixujte a prešpachtľujte hmotou WAKOL Z 645, s nízkou prašnosťou, prípadne zmiešanou s plastifikátorom WAKOL D 3060.

Pri drevených doskách a z drevotriesky alebo iných drevných materiálov je najprv potrebné utesniť škáry tmelom WAKOL MS 245 Montinator, následne napenetrovať WAKOL PU 280 polyuretánovým penetračným náterom a WAKOL D 3045 špeciálnym penetračným náterom, alebo pri správnej vlhkosti dreva použiť WAKOL D 3004 koncentrovaný penetračný náter zriedený s vodou v pomere 1 : 1.

Dodržať doby schnutia penetračných náterov.

Rozložte tkaninu WAKOL AR 150 a po celej šírke pásu ju pripevnite sponkami v rozstupoch 15 až 20 cm. Následne tkaninu napnite v pozdĺžnom smere pásu a upevnite aby sa nenadvihovala. Potom povrch prešpachtľujte vyrovnávacou hmotou WAKOL A 830.

Uchytenie sponkami alebo utesnenie škár pri drevených doskách a drevotrieske či iných drevných materiálov možno vynechať, ak sa tkanina po napenetrovaní prešpachtľuje hmotou WAKOL Z 645, s nízkou prašnosťou.

Pri použití WAKOL D 3060 plastifikátora v kombinácii s hmotou WAKOL Z 645, s nízkou prašnosťou, možno vynechať následné penetrovanie prípravkom WAKOL D 3004 zriedeným vodou v pomere 1 : 2, resp. disperzným penetračným náterom WAKOL D 3003, ak sa vyrovnanie povrchu stierkovou hmotou Wakol vykoná do 72 hodín.

Dôležité rady

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod +18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti vzduchu v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca. +20 °C a 50% relatívna vlhkosť.

Hmotu pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu.

Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 06.10.2023 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.