



WAKOL PS 275 spevňovač poteru

Oblasť použitia:

Prednáter pripravený na použitie na spevnenie suchých, poróznych, savých, cementových poterov vo vnútorných priestoroch.

Mimoriadne vlastnosti



- Bez rozpúšťadiel*
- vysoká prenikavosť
- veľmi chudobný na emisie**
- efektívne spevnenie

*bez rozpúšťadiel zodpovedá definícii TRGS 610

**zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 R, veľmi chudobný na emisie

Technické údaje

Surovinový základ:	modifikovaný natriumsilikát
Čistiaci prípravok:	Voda v čerstvom stave
Nanášanie:	s velúrovým valčekom
Spotreba:	cca. 600 g/m ²
Doba schnutia:	3-5 dní
Teplota skladovania:	Nie menej ako +5°C, odolný voči mrazu
Doba skladovania:	Cca. 12 mesiacov pri izbovej teplote
GIScode:	Nie je určený
Emicode podľa GEV:	EC1 R

Podklady

Podklady musia byť trvalo vyschnuté, bez nečistôt a substancií brániacich lepivosti. Oddeľujúce sa vrstvy je potrebné odstrániť vhodným mechanickým postupom.

Podklad musí byť dobre savý. Správna savosť sa dosiahne dôkladným prebrúsením podkladu so zr. 16 alebo zr. 24.

Spracovanie

Spevňovač pred použitím dobre zatraste. WAKOL PS 275 spevňovač poteru naliať do vedra a nanášať s valcom s dlhým vlasom 8-16mm. Neliať na podlahu priamo z kanistra.

Cca. 600 g/m² sýto naniesť celkové množstvo v jednom pracovnom procese, zabrániť tvorbe bubliniek. Plochu je treba popieskovať s pieskom WAKOL S 28 (výlučne) tak, aby celoplošne zakryl plochu.

Minimálne po 3 až 5 dňoch schnutia, plochu intenzívne prebrúsiť zr. 24 alebo 40, aby sa odstránil z povrchu piesok. Povrch následne povysávať.

Podľa savosti podkladu môže byť potrebné väčšie množstvo nanášania ako 600 g/m². Tým sa predĺži doba schnutia, priebeh schnutia sa dá skontrolovať s testerom vlhkosti Caisson. Povrch musí vykazovať hodnotu suchý.

Lepidlá povolené pre použitie na spevňovač poteru WAKOL PU a MS lepidlá napr.- PU215, PU210, PU225.

Hodnotenie spevňujúceho účinku prostredníctvom PressoMess prístroj. Nato vytvoriť aspoň 5 vzoriek na skúšanej ploche. Vytvorenie skúšanej plochy - aspoň 200 m², napr. vo fáze výstavby, na poschodí, na samostatnej ubytovacej jednotke.

Lepenie parkiet v závislosti od spevňujúceho účinku:

>0,8 N/mm² pevnosť ťahu, priame lepenie oddeľovacích systémov po konzultácii s technikom

>1,5 N/mm² pevnosť ťahu, priame lepenie mozaikových parkiet, kantoviek, a viacvrstvových parkiet

>2,0 N/mm² pevnosť ťahu, priame lepenie všetkých normovaných druhov parkiet.

Špachtľovanie v závislosti od spevňujúceho účinku:

>0,8 N/mm² pevnosť ťahu, Wakol 2-K PU parketové lepidlo s ozubením TKB A2 naniesť na plochu. Po vytvrdnutí, minimálne 12 hodinách plochu so zr. 40 prebrúsiť a plochu povysávať.

Plochu v minimálnej vrstve 2 mm s Wakol Z 615 nivelačnou hmotou špachtľovať. Nakoniec sa môžu nalepiť textilné a elastické podlahoviny ako aj parkety.

Na pokládku drevených koncoviek alebo masívnej palubovky na nivelizovanú plochu je potrebná pevnosť ťahu od >1,5 N/mm²

Dôležité rady

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 0C. WAKOL PS 275 studenom počasí treba včas nateperovať v miestnosti, kde sa budú pokladať.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu doporučujeme dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu zo 14.01.2013 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSEK, s.r.o.
Vajnorská 135, 81 04 Bratislava

WAKOL GmbH, 14.01.2013

Tel.02/65424600
Fax.02/65424546
janser@janser.sk