

Dóza na nanášanie lepidla

Pracovný postup:

- 1) Lepidlovú dózu naplňte cca. 1 litrom neoprénového lepidla.
- 2) Nastavte presnú šírku želaného lepidlového náteru spodným nastaviteľným, štvorhranovým mosadzným posunovačom, ktorý sa nachádza na kryte. Táto šírka je zároveň aj výška kobercového sokla bez tesniaceho okraja.
- 3) Vrchnou nastaviteľnou mosadznou lištou, ktorá sa rovnako nachádza na kryte nastaviť celkovú šírku soklovej lišty (s tesniacim okrajom) a to tak, že sa dá soklová lišta potom ľahko tadiaľ pretiahnuť. Obidve lišty sa potom pevne zopnú krídlovou skrutkou.
- 4) Položte soklovú lištu so stranou, ktorá má byť natretá, na výpustný otvor lepidla a pritlačte ju odnímateľnou železnou prítlačnou lištou potiahnutou gumenou hadicou pomocou obidvoch gumových prstencov na otvor.
- 5) Potom obal otočte hore dnom a pretiahnite soklovú lištu v smere zabudovanej ozubenej koľajnice. Začiatok lišty môžete tiež zovrieť v medzere v okne. Ak je prítomná druhá osoba, manipulácia je ešte jednoduchšia.
- 6) Po použití sa na výpustný otvor lepidla položí dajaký zvyšok soklovej lišty a upevní sa prítlačnou lištou. Tento jednoduchý spôsob bráni vyschnutiu lepidla a zalepeniu prístroja zvyškami stvrdnutého lepidla. Dokonca aj vylatie lepidla pri spadnutí dózy je takmer nemožné. Pri novom použití prístroja stačí len odstrániť vložený kus soklovej lišty. Dózu je možné znovu hneď použiť.